

MANUAL DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA

VINILE | PISOS VINÍLICOS

Parabéns por sua escolha! Os pisos vinílicos Vinile são bonitos, resistentes e fáceis de cuidar. Siga nossas orientações de instalação do produto, limpeza e os Termos de Garantia:

1) ANTES DA INSTALAÇÃO: CONSERVAÇÃO E PRODUTO

- As embalagens da Vinile - Pisos Vinílicos devem ser protegidas para que não fiquem expostas às condições climáticas.
- Mantenha-as fechadas, cobertas e longe de janelas, não deixe as caixas expostas ao sol ou chuva. Estes cuidados devem ser tomados para não danificar os encaixes ou faces do piso.
- O piso vinílico Vinile deverá ser armazenado no ambiente onde será instalado, em local plano e, em pequenas pilhas de 15 caixas, por um período mínimo de 24 horas para adaptação das réguas.
- Analise o material, procurando defeitos visíveis e/ou danos antes e durante a instalação. Caso existam defeitos no vinílico, comunique imediatamente o fornecedor.
- Use o mesmo número de lote em todos os ambientes. Confirme se o material adquirido para cada superfície

contínua é todo do mesmo lote.

- As caixas devem ser abertas conforme seja necessário em função do ritmo da instalação; Remova todos os móveis e outros equipamentos da área a revestir.
- Não instale em áreas externas.
- Não instale em locais onde o piso fica submerso em água.

2) ANTES DA INSTALAÇÃO: SUPERFÍCIES

A superfície sobre a qual o piso será instalado deverá estar limpa, plana, seca, curada e firme.

Superfície limpa: livre de sujeiras, graxa, ceras, óleo, tinta, restos de obra como: gesso, pedaços soltos, restos de massa, etc.

Superfície plana: o contrapiso deve estar regularizado e sem imperfeições (depressões ou desníveis), conforme requisitos previstos na norma ABNT NBR 15575-3. Irregularidades na base ficarão aparentes no piso vinílico após a sua instalação, motivo pelo qual é obrigatório que seja feita a correção do contrapiso previamente à sua instalação.

Superfície seca e curada: Se a base apresentar umidade estará impossibilitada de receber o piso vinílico. A umidade é detectada somente com equipamento adequado (higrômetro para concreto e argamassa). A umidade máxima permitida do contrapiso deve ser de 2,5%; conforme norma ABNT NBR 14.917. Se houver umidade, é necessário saber sua origem e tomar as providências necessárias.

Superfície firme: A base não deve apresentar fissuras, partes soltas ou com desprendimento de partículas e deve estar firme e com boa resistência à abrasão. Um contrapiso fraco (com resistência mecânica a compressão inferior a 20 mpa) pode esfarelar ou não suportar o peso de móveis e outros objetos, ficando quebradiço e com depressões.

Bases e preparações: Contrapiso de concreto ou argamassa cimentícia: Deve estar limpo, plano, sem irregularidades e seco; Revestimentos cerâmicos: Neste caso a massa niveladora deve ser aplicada sobre estas bases conforme orientações dos fabricantes, para nivelar os rejuntas. Bases que precisam ser removidas: Revestimentos cerâmicos, pedras e mármore com juntas/rejuntas superiores a 5 mm; Cimento queimado; Qualquer tipo de madeira como: tacos, tábuas, parquet, pisos laminados, carpete têxtil, carpete de madeira etc.; Outros pisos vinílicos, pisos vinílicos com

carga mineral, mantas; Contrapisos com superfície arenosa, quebradiça, desnivelada, irregular ou mole.

3) FERRAMENTAS

Esquadro/Régua/Cortador novo.

4) APLICAÇÃO

- Meça o local antes de iniciar a instalação. Lembre-se de medir as áreas irregulares, para então calcular a quantidade de régua necessária para o ambiente. Somar 10% para cobrir as possíveis perdas e recortes especiais.
- Recomenda-se remover completamente as partículas soltas da superfície a ser revestida (limpar).
- Certifique-se que as paredes não estejam fora de esquadro, se necessário, ajuste-as antes de iniciar a instalação. Caso seja necessário, ajuste as régua recortando e alinhando-as junto à parede.
- Defina, previamente, o sentido das régua para melhor aproveitamento do material.
- Recomenda-se instalar o piso sempre no sentido menor do ambiente.
- É importante decidir a modulação antes de iniciar a montagem. Certifique-se que os recortes entre as zonas,

não sejam inferiores a 30cm; Disponha as régua no contrapiso e encaixe cuidadosamente.

- Recomendamos respeitar sempre um espaçamento de 3mm da parede; Ao chegar à outra extremidade da parede, corte a régua garantindo a folga mínima de 3mm.
- Para o corte das régua utilize o cortador sempre com a ajuda do esquadro para assegurar um corte perfeito.
- Passe o cortador levemente, porém, com firmeza. Risque a linha do corte até aprofundar e formar uma fenda.
- Aconselhamos guardar os pedaços cortados, pois poderão ser úteis em outras partes.
- Em cortes menores em grande quantidade utilize a fresa elétrica com coletor de poeira.
- Faça a aplicação da cola seguindo as recomendações do fabricante, aplicando a cola apenas no contrapiso/base.
- Para garantir a aderência total do piso vinílico à cola, na aplicação de cada régua do piso vinílico é obrigatório fazer pressão sobre o mesmo com o uso de uma madeira revestida com carpete.

5) LIMPEZA:

PRIMEIRA LIMPEZA:

- Para a cura total do adesivo utilizado na instalação, a primeira limpeza deve ser feita somente após 48 horas da instalação.
- Com uma vassoura de cerdas macias remova toda sujeira do piso e logo após utilize um pano bem torcido na solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.
- O piso vinílico é fabricado com PVC e é 100% resistente à água, mas a cola não é resistente e por este motivo quando utilizada água em abundância poderá ocorrer o descolamento do piso.

LIMPEZA DIÁRIA OU ROTINEIRA:

- Os pisos vinílicos Vinile são duráveis e de fácil manutenção. Recomendamos o uso frequente de vassoura com cerdas macias, aspirador de pó e água com detergente neutro.



VINILE

PISOS VINÍLICOS

www.vinile.com.br | contato@vinile.com.br | (11) 3042-6409 | (47) 99127-3262

 fb.com/vinilepisosvinilicos

 @vinilepisosvinilicos

Consulte em nosso site onde encontrar.

Última atualização 15/01/2020